

(プレフィルターのみの交換の際には、プレフィルターのみを取り外します。
メインフィルターは動かさないでください。)

3. 「メイン・差圧ライン」

差圧ラインフィルターは取付金具にケーブルタイにて固定してあります。
ケーブルタイを切断し、フィルターをフリーにしてください。

4. 「メインフィルター」

差圧ラインフィルター固定金具に注意して、メインフィルターを取り外し、新品の
フィルターと交換を行い、プレフィルターと共締めを行ってください。
※蝶ナットで締め付ける際には、平均にナットにてフィルターを締め付けてください。

5. 「差圧ラインフィルター」

差圧ラインフィルターからバンドをずらし、差圧チューブを引き抜いてください。
※チューブを抜く前に当フィルターの”INLET”の向きを確認しておきます。
新しい差圧ラインフィルターの”INLET”向きを確認した向きに合わせと交換します。
チューブを接続したのちに必ずバンドをつけてください。

6. 「プレ・メイン・差圧ライン共通」

上部のステンレスカバーをおろし、ローレットビスにてカバーを固定します。

2-2 差圧チューブ

差圧チューブとは、配管接続フランジ上の差圧検出位置と差圧計を接続して
いますシリコンチューブを表します。

当チューブは、耐候性を考慮しシリコンチューブを使用しております。

シリコンチューブも経年劣化をおこし、ひび割れや裂けが発生します。

プレフィルターの交換と同時に硬化やひび割れなどをおこしていないかを
ご確認ください。

(当チューブは外気とタンク等の内気の隔壁になっております。チューブが
裂けたまま使用しますとチューブから外気の侵入が発生します。)

チューブ表面に変化が出ましたら交換をおすすめします。

エイコーフィルター株式会社

東京都板橋区宮本町47-2 〒174-0054
TEL03-5914-5101(代表)

2019.01.17